

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:



- Después de la instalación de los muebles, déjelos sin ningún tipo de peso por aproximadamente 24 horas. Este es el tiempo necesario para la adhesión completa de los productos.

- Las áreas alrededor del fregadero, del horno y de los zócalos son más susceptibles a la acción de la humedad y merecen atención especial.

- Seque de inmediato cualquier líquido derramado sobre los muebles.

- Abra totalmente y con cuidado las puertas de su mueble. Durante la manipulación, evite golpearlas o dejarlas entreabiertas, de modo que no ocurran choques con cajones, pues eso puede dañar el revestimiento de las piezas.

- Los rayos solares no deben incidir directamente sobre los muebles, pues pueden modificar sus características, volviéndolos amarillentos y perjudicando su durabilidad. Sugerimos la utilización de persianas, cortinas o películas.

- Al mover objetos arriba de los muebles para la limpieza, levántelos y no arrastre, pues eso puede causar riesgos en el revestimiento de los muebles.




- No coloque peso excesivo sobre los muebles y nunca se apoye sobre las puertas, pues eso puede ocasionar deformación, desregulación o quiebre.

- No se apoye sobre los cajones para alcanzar las partes superiores. Se debe tener atención con los niños, pues ellos generalmente utilizan los cajones abiertos como "escalera" para subir a las mesadas.

- No extienda toallas húmedas o mojadas sobre las puertas de los muebles. A lo largo del tiempo, la humedad puede causar daños permanentes.

- No apoye ollas, moldes, asaderas y demás utensilios calientes sobre las mesadas, pues eso puede causar daños. Siempre utilice apoyos o resguardos para colocar objetos calientes.

- No corte alimentos directamente sobre las mesadas, pues los instrumentos de corte podrán dañar la terminación de los productos. Siempre utilice apoyos para protección.





- No utilice cuchillos y otros objetos con láminas o puntiagudos para hacer cortes sobre tapas. Los revestimientos pueden ser rayados o dañados permanentemente.
- Evite el contacto de tinta (lapiceras en general), en los revestimientos de los armarios y de las tapas, pues pueden causar manchas. Utilice porta lapiceras y protecciones para guardar estos materiales.
- Siempre mantenga los muebles libres de la humedad. Utilice selladores de silicona para sellar la unión de las tapas y de los fregaderos con el revestimiento de las paredes. Verifique las instalaciones periódicamente a fin de evitar fuga de agua.

MÓDULOS/PANELES/PUERTAS

Siempre utilice un paño limpio y suave ligeramente humedecido con agua tibia (lo suficiente para hacer adherir el polvo), secando enseguida. Para manchas más resistentes, use un paño limpio, humedecido con jabón neutro (no alcalino) y agua. Después de la limpieza, seque completamente con un paño suave.

RECUERDE:

La acumulación de polvo, grasa o humedad, con el tiempo, puede modificar la característica del producto. Por eso, no olvide limpiar los muebles regularmente.

NO UTILIZAR:	POR QUE:
Paño mojado	La acumulación de agua puede causar daños al mueble
Paño de cocina	Puede contener residuos
Paño seco	Además de no limpiar, con el tiempo desgasta al mueble
Ceras	Puede dejar residuos, causando manchas en el mueble
Detergentes*, limpiadores instantáneos desengrasantes o producto a base de amonio y jabones	Son productos químicos que pueden dañar la apariencia y la terminación de los muebles
Espojas duras, ásperas y de acero	Pueden rayar y dañar los muebles

*Es recomendable solo el uso de detergentes neutros.

EVITE:

- Cuidado con materiales puntiagudos, ellos pueden rayar el mueble
- Productos como vinagre, sal y limón pueden causar daños en los muebles con el paso del tiempo. ¡Tenga cuidado!

PIEZAS PINTADAS

Pintura Satinada/Opaca (Satinado Color)

Utilice solo agua y detergente neutro directamente en una franela apropiada. Después de la limpieza, seque completamente con una franela seca, siempre evitando la fricción excesiva.

ESTÉ ATENTO:

La exposición excesiva al sol puede ocasionar cambios en la tonalidad del mueble, además de reseca la pintura. ¡Evítelo!

NO UTILIZAR:	POR QUE:
Productos de limpieza abrasivos como esponja de acero, jabones, alcohol y otros	Pueden dañar la terminación y rayar

VIDRIOS Y ESPEJOS

Para limpieza, utilice agua y detergente neutro directamente en un paño apropiado o toalla de papel.

NO UTILIZAR:	POR QUE:
Paño seco, esponja de acero u otro objeto abrasivo	La fricción puede dañar el vidrio
Cualquier producto pulverizado directamente en el vidrio	Puede causar daños en los revestimientos y accesorios en casa de que entren en contacto con los muebles

TIRADORES

Utilice solo paño suave, humedecido con agua. Luego, seque totalmente.

NO UTILIZAR:	POR QUE:
Productos de limpieza.	Pueden manchar y causar daños en los tiradores.
Productos u objetos abrasivos.	Pueden rayar y causar daños en el material de los tiradores
Alcohol, detergente o solvente en la limpieza de los tiradores de metal.	Remueven la capa de barniz (cuando es aplicado sobre el tirador)

BISAGRAS Y CORREDERAS

Utilice un paño suave o pincel de cerdas suaves para retirar el polvo.

ESTÉ ATENTO:

En regiones que poseen niebla marina, este proceso debe realizarse cada 30 días.

Productos como sal, limón y vinagre pueden acelerar el proceso de oxidación de los accesorios metálicos.

NO UTILIZAR:	POR QUE:
Productos de limpieza.	Esos herrajes poseen capas de protección no perceptibles al contacto directo y no deben recibir interferencia de ningún elemento físico o químico.
Productos u objetos abrasivos.	Pueden rayar y causar daños en el material de los tiradores

EVITE:

- La acumulación de polvo y grasa o humedad sobre las bisagras y correderas, pueden perjudicar su buen funcionamiento y/u ocasionar oxidación.

PRODUCTOS DE ALAMBRE

La limpieza debe realizarse cada 60 días. Utilice un paño humedecido con detergente neutro y agua. Después de la limpieza, seque completamente con un paño seco.

Para resaltar el brillo y durabilidad del producto utilice cera a base de silicona.

En caso de productos de alambre cromados, este proceso de limpieza debe ser realizado cada 30 días.

NO UTILIZAR:	POR QUE:
Solventes (alcohol y thinner), lijas, materiales ásperos o cortantes (esponjas)	Pueden rayar o dañar su producto y provocar oxidación

ESTÉ ATENTO:

En regiones que poseen niebla marina, este proceso debe realizarse cada 30 días

ACCESORIOS EN GENERAL

Utilice jabón neutro y agua tibia. Enjuague para no dejar residuos y utilice un paño limpio y suave para secar.

Piezas de Inoxidable y Esmaltados

Las piezas de acero inoxidable y esmaltados deberán ser limpiados con paño levemente humedecido y jabón neutro o con desengrasantes (siempre que no tengan cloro o sus derivados).

NO UTILIZAR:	POR QUE:
Accesorios con terminación cromado en ambientes húmedos y regiones costeras	Están sujetos a hechos de oxidación por la acción del agua y de la niebla marina
Productos u objetos abrasivos.	Pueden rayar y causar daños en el material de los tiradores

OBSERVACIÓN:

Productos especiales desarrollados para la limpieza y la conservación de esos materiales en acero inoxidable y esmaltados pueden ser utilizados.